

## Anleitung Bedienung digitaler Elektro Zähler

EnAlpin

29. OKT. 18

AG

1. Grüner Knopf oben Rechts kurz drücken, es erscheint 8888888888888
2. Lange drücken bis Std\_dAER erscheint
3. Lange drücken bis 0000000000 erscheint
4. Kurz drücken es erscheint im Display unten links  
Code 1.8.1 = Hochtarif (Tagesstrom) Stand bei Inbetriebnahme 11 kWh
5. Kurz drücken es erscheint im Display unten links  
Code 1.8.2 = Niedertarif (Nachtstrom) Stand bei Inbetriebnahme 3 kWh
6. Kurz drücken es erscheint im Display unten links  
Code 2.8.1 = Solar Strom welcher nicht verbraucht wurde und zum EW abgegeben wurde. Stand bei Inbetriebnahme am 30.Mai 2018 = 0 kWh